2010-2-PAK-NET128

Freischaltung für Netzwerk ermöglicht bis zu 128 Ringe.

Übersicht:

Der PAK-Dongle dient zur Freischaltung der 2X-Brandmeldezentrale für den Betrieb im FireNet mit mehr als 32 Ringen, indem die Limitierung der Ringe Aufgehoben wird.
Freischaltung auf bis zu 128 Ringe.

Nach der Aktivierung ist der PAK-Dongle leer und nicht mehr erforderlich.

ab BMZ Firmware Version 3.1



2010-2-PAK-NET128

Freischaltung für Netzwerk ermöglicht bis zu 128 Ringe.

Technische Spezifikationen

Physical

Form factor	Lille
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.