# 2010-2-PAK-RMSDK

## Aktivierung des SDK über das Ehternet-Port

### Übersicht:

Der PAK-Dongle dient zur Freischaltung des SDK (Service Devlopment Kit) über den Ethnernet-Port OnBoard der 2X-Brandmeldezentrale.
Nach der Aktivierung ist der PAK-Dongle leer und nicht mehr erforderlich.

ab BMZ Firmware Version 3.1



# 2010-2-PAK-RMSDK

## Aktivierung des SDK über das Ehternet-Port

## Technische Spezifikationen

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Klein |
| Mounting type | Im Schrank |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | EN54-13, EN54-2 |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.